- ※1 ※2は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。
- ※1室温20℃ たたみの上に広げて熱電対温度計(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけ た状態)で測定
- **※2** 室温 15 ℃ たたみの上に広げた状態で測定
- ※3 抗菌加工

試験機関: (社) 京都微生物研究所

試験方法:フィルム密着法

抗菌方法と場所:抗菌成分(銀系)を表面材に練り込み

愛情点検 長年ご使用のかんたん床暖の点検を!



こんな症状は ありませんか

- 通電中に異常な音や臭いがする
- 電源プラグや本体操作部が異常に熱く なる
- ときどき暖かくならない
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は、故障や 事故の防止のため、電源つまみ を「切」にし、コンセントから 電源プラグを抜いて、必ず販売 店に点検をご依頼ください。


便利メモ	お買い上げ日		年	月	\Box	品 番	DC-	
おぼえのため記入されると	販売店名							
便利です		8)	_				

松下電器産業株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

DC940A-6W4P0 S0506-0

National



取扱説明書


家庭用かんたん床暖

1 畳相当

1.5畳相当

DC-1F1

DC-15F1



もくじ

ページ

ご使用の前に

安	全上のご注意	2
使	用上のお願い	5
知.	っておいていた	だきたいこと・・・・6
各	部の名前 ・・・	8

使いかた

使いかた
お知らせ/お願い1(

お手入れ・保証

お電話の前に一度で確認を Q&A(よくあるご質問)	12
故障かな? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
保証とアフターサービス・・	14
仕様	· · 裏表紙

お手入れと収納/別売品 ・・・・・11

保証書別添付

このたびは、かんたん床暖をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(2~4ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

お手入れ

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説 明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される| 内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。





この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険


低温やけど、や熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがあります

次のような方がお使いのときは特に注意する



- ●乳幼児、お年寄り、ご病人、自 分で温度調節できない方、皮 ふ感覚の弱い方
- ●眠気を誘う薬(睡眠薬、か ぜ薬など)を服用された方
- ●深酒・疲労の激しい方

就寝用暖房器具として使用し ない



ときどき体を動かすなど、注意して使用する



※比較的低い温度(40~60℃)でも、 長時間皮ふの同じ個所に触れていると、 熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、 低温やけどのおそれがあります。

<u> </u> 警告

改造はしない また修理技術 者以外の人は、分解したり修 理をしない



発火・感電・やけどの原因になりま

• 修理は販売店にご相談ください。

電源コード、電源プラグ、コ ネクターを破損するようなこ とはしない



傷つけたり、加工した り、高温部に近づけた り、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張っ たり、重いものを載せ たり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショ ート・火災の原因になります。

コード・プラグ・コネクターの修 理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はし ない



たこ足配線などで、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

電源プラグのほこりなどは 定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると、湿 気などで絶縁不良となり、火災の原 因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふ いてください。

電源プラグやコネクターは 根元まで確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。

乳幼児がコネクターをな めないよう、周囲の方が 注意する





なめると、感電や故障の原因になり ます。

コネクターにピンやごみを付 着させない また電源プラグ をコンセントに差し込んだ状 態で、針金などを差し込まな





感電の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグやコ ネクターの抜き差しはしない







感電の原因になります。


発熱体を傷めない



- •本体にピンや針 を突き刺さない
- 刃物で傷つけない
- ●硬くて重いもの を載せない



内部のヒーターを傷つけ、火災・感 電の原因になります。




熱で、置いたものや床材の変色 の原因になります。

スプレー缶などを本体の 上や近くに置かない




熱でスプレー缶の圧力が上が り、爆発の原因になります。

犬や猫などのペットの暖 房用に使用しない



ペットが本体やコードを傷め、 火災の原因になります。

定期的にコネクターや操 作部のほこりを取り除く



ほこりがたまると、発火や発煙 の原因になります。

コネクターや操作部に水 やお茶などをこぼさない



発煙・発火の原因になります。 万一こぼれたときは、ただちに 使用を中止し、販売店などに点 検を依頼してください。

本体に水などをこぼした ときは、すぐにふきとる



本体のおもて面またはうら面が 水にぬれると、すべりやすく、けがの原因になります。

使用しないときは、電源 プラグをコンセントから 抜く




を抜く




抜かないと、絶縁劣化による感 電や火災の原因になります。

熱に弱い床材には、断熱



断熱をしないと、床材の変色・変形・ 割れ・すき間の原因になります。

たんす・ピアノなどを載



熱で、たんすやピアノなどの変 形や割れの原因になります。

アイロン台として使用し たり、他の加熱物を置か ない



熱で本体を傷め、発火の原因に なります。

電源プラグを抜くときは、 コードを持たずにプラグ を持って抜く





コードを引っ張ると、コードが 破損し、感電・ショート・火災 の原因になります。

立てて収納するときは、 倒れないように固定する



倒れると、けがの 原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤 を使用しない




操作部を傷め、発 煙・発火の原因に なります。

おもて面を内側にして、 折り曲げたり巻いたりし ない




しわや故障の原因になります。

凹凸や段差のある場所で は使わない




故障の原因になります。

コネクターや操作部の上 にいすの脚などを載せた り、衝撃を加えない



故障の原因になります。

強い電界を出す無線機の近く で使用しない



故障の原因になります。

超短波式の電気治療器の近く で使用しない



故障の原因になります。

コネクターや操作部に水 がかかりやすい場所で使 用しない



故障の原因になります。


ソファーなど長期間移動せず に置くものは、あて板をする



あて板(5 cm角、厚さ1 cm以上) 重さは500 kgまでです。 (12ページ)

あて板をしないと、故障の原因に なります。

定期的に点検をする





キャスター付きのいすの使用 に注意する



●キャスターの種類(ストッパー 付きなど)によって、本体を傷 めるおそれがあります。

暖房器具の熱を操作部や本体に当てない






ご使用の前に

知っておいていただきたいこと

■ ご使用前に必ずお読みください。

本体の広げかた

- 右図のようにバンドをはずした状態で、「高」目盛りで10分程度通電 してから広げてください(通電方法は、「使いかた」 ☞ 9ページ)
- ・通電しないで広げたり、おもて面を内側にして折り曲げたり巻いたりすると、 しわが発生する原因になります。
- ・しわ防止のため、裏返した状態で広げ、巻きぐせがなくなったら、表に返してお使いください。(下図参照)



温度が低い場合があります

● 購入後すぐやシーズン始めは、温度が上がりにくくなることがあります。3~4日は、「高」目盛りに合わせ、電源つまみを「入」にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。

お願い

上図のような広けかたは しないでください

●巻きぐせをなおそうとして、 無理におもて面を押さえる と、折りじわが発生します。

操作部から音がします

● ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。

熱に弱い床材があります

● 白木や塩化ビニル(プラスチックシート貼りの材料)などの熱に弱い床材でご使用の場合は、別売のフローリング用シート(☞ 11ページ)をお使いください。

においがすることがあります


● 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきますので 心配ありません。

直接座って使用されるときは

● 温度が高くなり過ぎないように、温度調節をしてお使いください。


かんたん床暖にテーブルやソファーを置く場合


脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。 下表を参考にして置いてください。(4本脚の場合)




- ●テーブルの重さに対して脚が細い場合はあて板をしてください。
- ●ソファーなどの人が座るものは脚の太さに関係なくあて板をしてください。(あて板は縦5×横5×厚さ1(cm)を使用してください)

6








1 コネクターを操作部に「カチッ」と音が するまで、確実に差し込む

コネクターはどちらの方向でも差し込むことができます。 コードを引き出す方向に合わせて選んでください。



- 2 電源プラグを差し込み 電源つまみを「入」にする
 - 電源ランプ・・・・点灯
- 3 温度調節つまみで温度を調節する

購入後すぐやシーズン始めは、温度が上がりにくくなることがあります。 3~4日は、「高」目盛りに合わせ、電源つまみを「入」にしてお使い ください。徐々に温度が上がっていきます。

(使い終わったら、 電源つまみを「切」にし、電源プラグを抜く



8時間後自動切とは

電源切り忘れ防止機能です。

- 通電から8時間たつと、自動的に通電が止まり、電源ランプが点滅します。
- 引き続き使用する場合は、電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にする。
- そのまま使用しない場合は、電源つまみを「切」にして、電源プラグを抜く。
- ※電源つまみの「切」「入」操作をゆっくり行ってください。

すばやく行うと、電源が「入」にならないことがあります。



お知らせ/お願い


お知らせ

■ 故障ではありません

● ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。 これは温度調節機構の音で故障ではありません。

■ 次のようなことがあります

- 使用場所や天候によってわずかな静電気を感じることがありますが、心 配ありません。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同
- 毛足のある敷物の上で使用すると、歩行につれて本体がずれることがあ ります。



カチッ


お 願 い

■ 脚形がつくことがあります

• 長期間、同じ場所にテーブルやいすを載せていると、脚形がつくことが


特に、重いテーブルや脚のとがったいすを置くときは、脚にゴム以外の 保護具をつけてください。(ゴムの場合は、本体に色移りすることがあ

• また脚のとがっていないいすでも、片側の脚に体重をかけるなどして使 用しないでください。



■ 暖かくならないことがあります

- 大理石などの石の床やコンクリートの床などで使用しますと、床面に熱 がうばわれます。別売のフローリング用シートをご使用ください。
- ストーブなどと併用するときは、本体が暖かくならないことがあります。 必ず本体とストーブなどの間を1 m以上離してください。
- 春先や秋口の寒暖差がある時期に、比較的室温が高めで、温度調節を低 めの目盛りでご使用のときは、本体が暖かくならないことがあります。 温度調節を高めにしてください。



■ かびが発生することがあります

• 梅雨の時期や、本体を長期間たたみなどの上に敷いたままにしておくと、結露 して、かびが発生することがあります。時々、本体とたたみなどの間に空気を 入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。



■ 本体の表面が変色することがあります

- 本体の表面(表面材)は、水・砂・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、本体の表面(表面材) 自体の変質・変色や膨れなどをおこす場合がありますので、水や砂、汚れなどが付着した場合は、すぐに 除去するようにしてください。
- 長時間直射日光があたる場所では紫外線により変色する可能性がありますので、カーテン・ブラインド などで日よけをしてください。
- 家具の脚ゴムなどのゴム製品、塗料、防腐剤、防虫剤などによって本体の表面(表面材)が汚染され 変色する可能性がありますので、本体の表面(表面材)に直接触れないようにしてください。

お手入れと収納/別売品

お手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、 汚れをふきとる

お手入れ後は十分に乾かす

お願い

- 電源プラグを抜いてください。
- 操作部は、からぶきをしてください。
- コネクターのほこりは掃除機で取り除いてください。
- 化学製品をこぼした時はすぐにふき取ってください。

お知らせ ・クリーニングはできません。

ベンジン・シンナー・漂白剤な どを使用しない 故障の原因になります。

収納

お手入れをする

• 長期間収納するときは特に、付着したごみや食べ物の汚れが、 かびや虫の発生する原因になりますので、ご注意ください。




コネクターを取り外す

取り外しボタンを押さえながら、 コネクターを矢印側に引き抜いてください。

本体を巻く

◆巻きにくい場合は、「高」目盛りで10分程度通電し、暖めてから巻いてください。



湿気の少ない場所に収納する

● 再びご使用のときは、「本体の広げかた」(「☞ 6ページ)をお読みのうえ、しわの発生に注意して 広げてください。

別売品

お買い上げの販売店にご注文ください。

● フローリング用シート

熱に弱い床材の断熱にご利用ください。 品番: DQ-21N

・シートは2畳相当の大きさになっていますので、1畳または1.5畳の大きさに切ってご使用ください。

Q& A(よくあるご質問)

Q(質問)	A (回答)	参照ページ
耐荷重はどのくらいです か?	5 cm角、4本脚のテーブルの場合、500 kgまで耐えられます。 重さのめやすは脚の太さが1 cm²あたり5 kgまでです。 ただし、たんすやピアノなどは、熱で変形や割れの原因になります ので、載せないでください。	4、5、7
本体の上でテーブルやいすを 使用しても良いのですか?	使用できますが、脚のとがったテーブルやいすは故障の原因となるため、保護具(ゴム以外のもの)をつけてください。	5, 7, 10
キャスター付きのいすを使 用しても良いのですか?	使用できますが、キャスターの種類(ストッパー付きなど)によって本体を傷めるおそれがあります。	5
購入してから、2~3日 しても暖かくならないの ですが?	購入後すぐやシーズンの始めは温度が上がりにくくなることがあります。3~4日は、「高」目盛りに合わせ、電源つまみを「入」にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。	6, 9
カバーを使用しても良い のですか?	カバーなしで使用してください。カバーを使用しますと、温度が上がらなくなる可能性があります。	_
本体の端を折り曲げても 大丈夫ですか?	本体は折り曲げて使用するとしわや故障の原因となるため、折り 曲げずに広げて使用してください。	5
操作部から「カチッ」と 音がするのですが?	通電時、操作部から「カチッ」と音がすることがあります。 これは温度調節機構の音で故障ではありません。	6、10
操作部の出っ張り寸法は 何 cmですか? コードは取り外しできま すか?	操作部、コードの出っ張りは 縦(A) 1.5 cm、横(B) 3 cmです。 コードは取り外しできます。	_
テーブルの脚の跡形がつ いていますが、取れるの でしょうか?	テーブルの脚の置く位置を変えて使用してください。徐々に回復 してきます。	10
収納時に、折り畳んでも 良いのですか?	しわの原因となりますので、折り畳まないでください。本体を裏返し、おもて面を外側になるように操作部のついていない方から 巻いてください。	11
汚れたときは洗剤を使用 しても良いのですか?	薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、汚れを ふきとってください。お手入れ後は、十分乾かしてください。	11
においが気になるのです が?	購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。気になる方はご使用前に通電してにおいをとばしてください。	6
ペースメーカーを使用し ていますが、使えますか?	 使用するときは、医師と相談してください。 	_
フローリング用シートは 必要ですか?	熱に弱い床材(ビニールシート他)の場合、通電の熱で床材が変色、変形の原因になりますので、別売のフローリング用シートなどを使い断熱をしてください。	4、11
たばこを落としたり、物を落 として表面に傷がついたの ですが、修理は可能ですか?	修理用の補修パーツ(おもて面に貼り付け用)がありますので、 販売店へご注文ください。	_
引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか?	50 Hz、60 Hz共用となっています。 ご使用にあたり、差し支えありません。	_

故障かな?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症 状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	参照ページ
	•	・電源切り忘れ防止機能が働いて、電源ランプが点滅していませんか?→ 電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にしてください。	9
暖かくならない	•	コネクターが操作部に確実に差し込まれていますか?→ コネクターを操作部に「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。	9
	•	ストーブなどと併用していませんか?本体とストーブの間を1 m以上離してください。	10
	>	・春先や秋口の寒暖差がある時期で、室温が高めで、低めの目盛りでお使いではありませんか?→ 温度調節つまみを高めの目盛りでお使いください。	10
温度が低い	>	 購入後すぐやシーズンの始めではありませんか? → 本体が湿気を吸い、温度が上がりにくくなることがあります。3~4日は、「高」目盛りに合わせ、電源つまみを「入」にしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。 	6, 9
	>	● 座布団など保温性のよいものを載せていませんか?→ 載せている物を取り除いてください。	_

〈定期点検が必要です〉

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼されることをお願いします。商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

● 修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ!

● 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このかんたん床暖の補修用性能部品を、製造 打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

12~13ページの表に従ってご確認のあと、直らない ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売 店へご連絡ください。

● 保証期間中は

14

DC-1F1は、保証書の規定に従ってお買い上げの 販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入り ますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 DC-15F1は、保証書の規定に従って、出張修理を させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。次の修理料金の仕 組みをご参照のうえ、ご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

|**技術料**| は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

「**部品代**」は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある 場所へ技術者を派遣する場合の費

ご連絡いただきたい内容						
品 名 かんたん床暖						
品 番						
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客 様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修 理、その確認などのために利用し、その記録を残す ことがあります。また、個人情報を適切に管理し、 修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合 を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、 ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX プリー **500** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル **3570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区				近 畿	地	区	
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251 旭川市2条通16丁目	帯広函館			栗東市霊仙寺1丁目1-48 (1077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町 71-4		大和郡山市筒井町 800番地 ☎ (0743)59-2770 和歌山市中島499-1
	1166 120166)22-3011	地	(函館流通卸センター内) か (0138)48-6631	大阪	☎(075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	帝(073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 お(078)272-6645
丰木	東北	地	X ALCOHOLOGICA SIGNATURE S		12 (00)0000 0220		L (07 0/272 00 10
育稅	青森市大字浜田字豊田 364	呂功	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
	25 (017)775-0326		1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山市田中138-110
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形	山形市平清水1丁目 1-75	\u -	2 (0857)26-9695		1 (086)242-6236
半 手	☎(050)5519-6348 盛岡市厨川5丁目1-43		1 (023)641-8100	木士	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
一一	☎ (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15	松江	松江市平成町182番地14		☎ (082)295-5011 山口県吉敷郡小郡町
			T (024)991-9308	山雨	☎(0852)23-1128	ЩП	下郷220-1
	首都图	多地	! 区	出雲	出雲市渡橋町416 雷 (0853)21-3133		1 (083)973-2720
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目		東京都世田谷区宮坂	浜田	浜田市下府町327-93		
	3-19 1 (029)690-2555		2丁目26-17 雷(03)5477-9780		3 (0855)22-6629		
群馬	☎(028)689-2555 前橋市箱田町325-1	山地	甲府市宝1丁目4-13		四 国	地	区
פיולדנו	T (027)254-2075	шж	1 (055)222-5171	香川		高知	-
茨城	つくば市筑穂3丁目	神奈川	横浜市港南区日野5丁目		2 (087)868-6388		2 (088)834-3142
	15-3 T (029)864-8756		3-16 (2) (045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟			(000/024 0255		1 (089)905-7544
千葉	☎(048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目		1 (025)286-0171		九州	地	X
	9-5 (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
				/ /	1 (092)593-9036	_ <u>+</u>	2 (096)367-6067
	中 部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	大早	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
石川	金沢市横川3丁目20	愛知		=*	1 (0952)26-9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
	1 (076)280-6608		8-10 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1 番 (095)830-1658		5-33 Ta (099)250-5657
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市問屋町2丁目14		1 (058)278-6720		2 (097)556-3815		2 (0997)53-5101
	25 (0776)25-5001	高川	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神		☎ (0985)63-1213		
静岡	静岡市駿河区有東2丁目		421 (059)255-1380		沖縄	地	区
	3-22 13 (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0106